

## Anmeldung an anderer Basisstation (GAP)

Wenn Sie das eurix style an eine andere GAP-Basis anmelden möchten, gehen Sie wie folgt vor:



Sie werden nun aufgefordert einen PARK-Code einzugeben. Sollte dieser PARK-Code für Ihre Basisstation nicht verfügbar sein, so bestätigen Sie ohne Eingabe mit OK.

## Bringen Sie Ihre Basisstation nun in den Anmeldemodus

(Siehe Anleitung des jeweiligen Herstellers).

## Geben Sie die System-Pin der Basisstation ein und bestätigen Sie diese mit OK.

Nach erfolgter Anmeldung können Sie Ihrem System nun einen Namen und eine Rufnummer zuweisen.

(ACHTUNG: Die Rufnummer ist nur eine Information für Sie und hat keinen Einfluss auf die interne Rufnummer Ihres eurix style an Ihrer Basisstation.)

## Anmeldung an eurix-Basisstation

Bei der Anmeldung Ihres eurix style an eine DeTeWe eurix Basisstation gehen Sie bitte nach Anleitung der eurix Basisstation vor.

## Service und Gewährleistung

Sie haben ab Kaufdatum eine Gewährleistungsdauer von 12 Monaten. Im Problemfall wenden Sie sich bitte an unsere technische Hotline in Berlin,

**Tel. 01805 – DeTeWe (= 01805 – 33 83 93), Fax 01805 – 33 83 94. \***

Die Hotline ist rund um die Uhr an allen sieben Tagen der Woche erreichbar. Oder Sie schicken uns eine E-Mail an [eurixstyle@detewe.de](mailto:eurixstyle@detewe.de)

Sollte ein Defekt auftreten, der sich mit Hilfe unserer Hotline nicht beheben läßt, schicken Sie bitte das komplette Gerät (mit Netzteil und Anschlußkabel und einer Kopie des Kaufbelegs sowie einer genauen Fehlerbeschreibung) an folgende Adresse: DeTeWe Deutsche Telefonwerke AG & Co.

Service Center Berlin, Wendenschloßstr. 142, 12557 Berlin

Falls Sie ohne vorherige Kontaktaufnahme Ihr Gerät zu uns zurückschicken, wird Ihnen im Falle der Fehlerlosigkeit eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung gestellt.

\* (DM 0,24 / Minute)

## Gebrauchsanleitung eurix style

DeTeWe

### Gerät aus-/ einschalten

#### Ausschalten:

Im Ruhezustand länger als 1 Sekunde drücken

#### Einschalten:

kurz drücken.

### Tastatur sperren ein/aus

Menü / **Tastensperre** OK = ein /  
 = aus

### Anrufen:

- extern

**Rufnr.** oder **Rufnr.**

- intern

**interne Rufnr.** Intern

### Telefonbuch- wahl

TeilBuch / oder  
TeilBuch Suche **Buchstabe**

### Anrufliste

Menü / **Anruferliste** /   
**Rufnr.**

### Wahlwieder- holung

/ **Rufnr.**

### Anruf ent- gegennehmen

**Annehmen** **Beenden**

### Rückfrage/ Makeln

**Rufnr.** /  
mit **zurückschalten**

### Hörerlaut- stärke

**während eines Gesprächs:** / **(7-stufig)**  
**(im Menü Hörerlautstärke)**