

# ISDN-Telefon DeTeWe Beetel 58i

Ergänzung zur Bedienungsanleitung

## **R-Taste/Verbinden**

### **R-Taste als erste Funktion beim Wählen**

Damit kann bei bestimmten ISDN-Anlagen (T-Com, DeTeWe u.ä.) ein interner Teilnehmer angewählt werden.

Beim BeeTel 58i kann kein „R“ als erste Funktion beim Wählen eingegeben werden.

Die o.a. ISDN-Anlagen bieten dafür die Möglichkeit, stattdessen „\* \*“(2x Stern) zu wählen.

### **Vermitteln eines Anrufers mit Ankündigung**

- Während des Telefonates erscheint Im Display „Zweiter Ruf“.
- Drücken Sie die JA-Taste.
- Geben Sie die (interne) Rufnummer ein, an die verbunden werden soll.
- Sprechen Sie mit dem zweiten Teilnehmer und kündigen die Vermittlung an.
- Wählen Sie mit Pfeil AUF/AB „Vermitteln“ aus.
- Drücken Sie JA – die beiden Teilnehmer sind miteinander verbunden.
- Legen Sie auf.

### **Vermitteln eines Anrufers ohne Ankündigung**

- Während des Telefonates erscheint Im Display „Zweiter Ruf“.
- Drücken Sie die JA-Taste.
- Geben Sie die (interne) Rufnummer ein, an die verbunden werden soll.
- Wenn der Klingelton zu hören ist: Legen Sie auf
- der zweite Teilnehmer wird weiter gerufen und ist mit dem Anrufer verbunden, wenn er abhebt

### **Zurückholen des Anrufers**

- Während des Anwählens und Rufens des zweiten Teilnehmers steht im Display „Trennen“
- Drücken Sie JA – Sie sind wieder mit dem Anrufer verbunden

### **Hinweis:**

**Das Vermitteln ist aus Gründen des ISDN-Protokolls allgemein nicht möglich, wenn Sie auf ein 2.ISDN-Telefon am selben ISDN-Bus verbinden wollen. Dies ist nur mit ISDN-Systemtelefonen des ISDN-Anlagen-Herstellers möglich.**

## **Raumüberwachung**

Mit diesem Leistungsmerkmal können Sie durch einen Anruf Ihr BeeTel 58i auf "Freisprech-Mikrofon EIN" schalten und so aus der Ferne die Geräusche in der Umgebung des Telefon-Standortes hören.

### **Voraussetzungen für diese Funktion:**

**Es muss eine gültige Rufnummer als 3.MSN programmiert sein (Seite 25 der Anleitung).  
Nur bei Anruf auf diese MSN kann die Funktion aktiviert werden.**

Das Telefon auf Raumüberwachung einstellen

- MENÜ-Taste drücken.
- Mit den Pfeiltasten "Funktion?" wählen.
- Bestätigen mit JA.
- Mit den Pfeiltasten "Raumüberwachung(Aus)" wählen.
- Bestätigen mit JA.
- Im Display erscheint "Raumüberw. an?"
- Bestätigen mit JA.
- Verlassen Sie das Menü mit der MENÜ-Taste.

Die Raumüberwachungsfunktion ausschalten

- Mit den Pfeiltasten "Raumüberwachung(An)" wählen.
- Bestätigen mit JA.
- Im Display erscheint "Raumüberw. an?"
- Mit den Pfeiltasten "Raumüberw. aus?" wählen
- Bestätigen mit JA.
- Verlassen Sie das Menü mit der MENÜ-Taste.

### **Hinweis**

**Es ist im Ruhezustand am BeeTel58i nicht zu erkennen, dass die Raumüberwachungsfunktion eingeschaltet ist.**

**Während eines Anrufes auf die 3.MSN erfolgt keine Klingelsignalisierung.**

**Der aktive Raumüberwachungs-Anruf ist dadurch zu erkennen, dass im Display die Rufnummer des Anrufers angezeigt wird und die rote LED beim Hörersymbol leuchtet.**