

Ergänzung zur Bedienungsanleitung BeeTel Home 100

Anschluss analoger Endgeräte in Deutschland

BeeTel Home 100 ist für den Einsatz in vielen europäischen Ländern ausgelegt. Daher sind die Anschlüsse für die Endgeräte auf der Vorderseite des BeeTel Home 100 als so genannte „Western-Buchsen“ (RJ 11) vorhanden. Da die meisten in Deutschland verwendeten Endgeräte mit TAE-Steckern ausgestattet sind, finden Sie in der Verpackung entsprechende **Adapterkabel**.

Die kleinen Stecker werden einfach in die Anschlüsse 1 a/b und 2 a/b gesteckt (siehe Seite 9 der Bedienungsanleitung), am anderen Ende werden die TAE-Stecker der Endgeräte eingesteckt. Die TAE-Anschlüsse sind

U-codiert, d. h. Sie können daran Telefone, Faxgeräte und analoge Modems betreiben.

Noch ein wichtiger Hinweis:

An den analogen Anschlüssen (TAE-Buchsen) dürfen keine Geräte angeschlossen werden die einen Erdbezug an den a/b-Leitungen haben. Die a/b-Leitungen dürfen nicht gegen Erde gelegt werden.

BeeTel Home 100

Neu: Microsoft Windows XP

Die auf der CD-Rom enthaltenen Treiber unterstützen neben den Betriebssystemen Microsoft Windows 95 / 98 / Me / NT4 / 2000 nunmehr auch Windows XP.

Neu: SMS im Festnetz

Diese Funktion kann nur von analogen Endgeräten genutzt werden, die speziell das Leistungsmerkmal „SMS im Festnetz“ unterstützen. Zum ordnungsgemäßen Betrieb muss die SMS-Servicecenter-Rufnummer eingerichtet werden und die Zuweisung eines SMS-Rufes zur gewünschten analogen Schnittstelle erfolgen. Die Einrichtung kann auch alternativ über einen neuen Einstellungspunkt in der Konfigurationssoftware erfolgen. Dieser befindet sich im unteren Teil der Bildschirmmaske „Rufzuordnung:

Kommend“, siehe Seite 78 – im Bild noch nicht dargestellt.

Einrichten der Servicecenter-Rufnummer



Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab. Der Konfigurationsmodus ist abgeschlossen und Sie hören den internen Sonderwählton.



Wählen Sie die Kennziffern 50.



Geben Sie die Rufnummer des SMS-Servicecenters Ihres Netzbetreibers ein.



Drücken Sie die Raute-Taste. Sie hören den positiven Quittungston.



Legen Sie den Hörer auf.

Einrichten des SMS-Anschlusses (Ports)



Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab. Der Konfigurationsmodus ist abgeschlossen und Sie hören den internen Sonderwählton.

5

Wählen Sie die Kennziffern 51.

1



Geben Sie die Nummer (11 oder 12) des gewünschten SMS-Anschlusses ein.



Drücken Sie die Raute-Taste. Sie hören den positiven Quittungston.



Legen Sie den Hörer auf.

Löschen des SMS-Anschlusses (Ports)



Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab. Der Konfigurationsmodus ist abgeschlossen und Sie hören den internen Sonderwählton.

5

Wählen Sie die Kennziffern 52.

2



Drücken Sie die Raute-Taste. Sie hören den positiven Quittungston.



Legen Sie den Hörer auf.

BeeTel Home 100

Hinweise zum eingerichteten SMS-Anschluss

Wenn ein Ruf vom SMS-Provider an den SMS-Anschluss des BeeTel Home 100 weitergeleitet wird:

- erfolgt keine Kompatibilitätsprüfung
- werden keine eingerichteten Rufumleitungen ausgeführt
- erfolgt keine Berechtigungsprüfung
- wird kein Anklopfer zugestellt.

Wenn auf dem SMS-Anschluss telefoniert wird, wird ein Anruf vom SMS-Provider abgewiesen, es erfolgt also kein Anklopfen durch eine SMS.

Neu: Kommunikationssoftware Win•Suite

Im Rahmen der Produktweiterentwicklung wurde die in der Bedienungsanleitung beschriebene Kommunikationssoftware RVS-COM lite durch das Softwarepaket Win.Suite ersetzt. Mit Win•Suite können Sie alle Dienste des ISDN komfortabel auf Ihrem PC nutzen. Die Programmteile von Win•Suite finden Sie nach der Installation unter „Start > Programme > win.suite“ auf Ihrem PC.

Win•Suite besteht aus folgenden Modulen:

Journal

Eine Anrufliste, in der alle eingegangenen und abgehenden Anrufe mit Anzeige des Datums und der Uhrzeit protokolliert werden. Es werden maximal 65.000 Datensätze gespeichert. Bei Erreichen dieser Anzahl und Eintreffen eines neuen Anrufes wird der jeweils älteste Eintrag gelöscht.

Wahlhilfe

Ein Telefonbuch, mit dessen Hilfe Sie direkt von Ihrem PC eine Verbindung herstellen können.

Anrufbeantworter

Der Anrufbeantworter zeichnet kommende Anrufe auf, die Sie direkt aus der Anrufbeantwortersoftware oder aus der Anrufliste (Journal) abhören können. Die Aufzeichnungsdauer ist zwischen 0 und 180 Sekunden einstellbar. Die Anzahl der Klingelsignale bis zur Gesprächsannahme ist zwischen 0 und 30 konfigurierbar. Die Rufnummer, für die die Anrufe aufgezeichnet werden sollen, wählen Sie aus den Ihnen von Ihrem Netzbetreiber mitgeteilten Rufnummern (MSN) aus. Ansagen können Sie aus einer WAV-Datei importieren (Format: PCM 8 kHz, 16 Bit, Mono) oder mit einem angeschlossenen Telefon als Nachricht speichern.

BeeTel Home 100

Eurofiletransfer

Sie können Verbindungen zu EFT Servern aufbauen und Daten laden oder senden. Ohne Verbindung können Sie das Programm als Filemanager verwenden.

Fax Center

Das Fax Center empfängt kommende Faxe, die Sie am Bildschirm betrachten und/oder auf Ihrem Drucker ausdrucken können. Sie können mehrere Ihrer Rufnummern (MSN) als Faxnummern definieren. Das Senden von Faxen können Sie aus nahezu jeder Anwendung über die Menüleiste im Menü „Datei“ durchführen.

Hinweis:

Nach Deinstallation und Neuinstallation einer CAPI müssen Sie Win•Suite neu installieren. Andernfalls kann die Fax-Funktion nicht genutzt werden.

SMS Center

Sie können Textnachrichten (SMS) in die Mobilfunknetze (zzt. D1/D2) versenden. Die eigene Rufnummer (Absender) ist konfigurierbar.

Ausführliche Bedienungsanleitung

Die ausführliche Bedienungsanleitung für Win•Suite finden Sie - nach der Installation - im Explorer Ordnerverzeichnis unter Win.Suite mit der Bezeichnung Win.SuiteBA.pdf

Auf der DeTeWe-Homepage www.detewe.de finden Sie immer die aktuelle Bedienungsanleitung.

In zukünftigen Software - Releases kann der Funktionsumfang von Win•Suite erweitert werden und damit das Erscheinungsbild sich geringfügig ändern.

Installationsreihenfolge

Installieren Sie die Software in folgender Reihenfolge

- BeeTel Home 100 Software
- Win.Suite Software

Änderung: Service und Garantie

Unsere Service-Rufnummern 01805 33 83 93 und 01805 33 83 94 (Fax) sind kostenpflichtig: € 0,12 / Minute. Die Dauer der Gewährleistung wurde auf 24 Monate ab dem Kaufdatum geändert.

Der Euro

Die Angaben in der Bedienungsanleitung sind noch nicht auf die Euro-Währung umgestellt. Die Beispiele mit DM-Angaben gelten vergleichsweise für Euro-Angaben. Das Konfigurationsprogramm auf der CD ist auf Euroeinträge umgestellt.

