

## **Update von PC- und Anlagen-Software OpenCom 40dsl (FlashLoad)**

### **PC-Software**

Sie können die Betriebssoftware Ihrer OpenCom 40dsl selbst aktualisieren. Dies kann notwendig sein, wenn z. B. neue Leistungsmerkmale wie z.B. "Schutz vor ungewollten Online Zeiten" nutzen wollen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- Wählen Sie die aktuelle Download-Version mit Doppelklick aus.
- Klicken Sie auf den Button „Speichern“.
- Wählen Sie ein Verzeichnis auf Ihrem PC, in dem Sie das Download-Paket speichern wollen und klicken Sie erneut auf „Speichern“.
- Trennen Sie die Verbindung zwischen dem PC und der OpenCom 40dsl. Deinstallieren Sie die vorhandene Version der Betriebssoftware: Systemsteuerung > Software > OpenCom 40dsl > Entfernen.
- Neustart des PCs.
- Installieren Sie die neue Version durch Doppelklick auf das gespeicherte Update-Paket.
- Neustart des PCs.
- Stellen Sie jetzt die Verbindung zur OpenCom 40dsl über USB her. Windows erkennt das Gerät automatisch.

Hinweis: Die Betriebssoftware muss auf jedem der angeschlossenen PCs gleichermaßen aktualisiert werden.

### **FlashLoad (Update der Anlagensoftware)**

Zur Installation der aktuellen Geräte-Firmware verfahren Sie wie folgt:

- Speichern Sie die aktuelle Konfiguration der OpenCom 40dsl auf der Festplatte des PCs.
- Aktualisieren Sie die Betriebssoftware (Firmware) der OpenCom 40dsl (FlashLoad): Lokalisieren Sie auf dem PC der über USB an die OpenCom 45 angeschlossen wurde die neue Anlagensoftware im Verzeichnis „C:\Programme\detewe\opencom 40dsl\firmware“. Sie erkennen sie an der Endung „\*.efw“. Sollten Sie in diesem Verzeichnis zwei Dateien mit dieser Endung finden, so deutet das „de“ im Dateinamen auf eine deutsche Version und ein „en“ dagegen auf eine englische Version hin.
- Starten Sie das Programm Flashload durch Doppelklick oder in der Windows-Taskleiste über Start > (Alle) Programme > OpenCom 40dsl > FlashLoad oder rufen Sie es im Pop-Up-Menü des CAPI-Icons auf und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. (Unter manchen Betriebssystemen wird Ihnen der Flashload auch automatisch angeboten.)

Während des Uploads der Software in die OpenCom 40dsl ist die Anlage deaktiviert, das heißt es können während dieser Zeit keine Verbindungen aufgebaut werden und bestehende Verbindungen werden beendet. Die gesamte Programmierung dauert ca. 2 Minuten, danach ist die OpenCom 40dsl wieder voll funktionsfähig. Ihre aktuelle Konfiguration wird durch diese Maßnahme nicht beeinflusst.

- Stellen Sie den Auslieferungszustand wieder her.
- Laden Sie die gespeicherte Konfiguration von der Festplatte Ihres PCs in die OpenCom 40dsl.
- Geben Sie die Zugangsdaten für Ihren Internetzugang im Konfigurationsmenü „Netzwerkeinstellungen“ neu ein.

Hinweis:

Beim Installieren neuer Software-Versionen kann es passieren, dass der Zeitbalken im Installationsfenster nicht mitläuft. Die Software wird jedoch dennoch im Hintergrund installiert und Sie müssen lediglich auf die Fertigmeldung warten.