



Kurzanleitung OpenCom 40dsl

☞ S. 29 **Intern anrufen bei automatischer Belegung**



☞ S. 29 **Intern anrufen bei manueller Belegung**



☞ S. 29 **Extern anrufen bei automatischer Belegung**




☞ S. 29 **Externanrufen bei manueller Belegung**



☞ S. 27 **Gespräch annehmen**




☞ S. 31 **Gespräch mit Ankündigung weitergeben**




☞ S. 31 **Gespräch ohne Ankündigung weitergeben**



☞ S. 30 **Rückfrage intern**




☞ S. 30 **Rückfrage extern**




☞ S. 33 **Makeln**




☞ S. 34 **Dreierkonferenz extern**



☞ S. 30 **Kurzwahl bei automatischer Belegung**



☞ S. 30 **Kurzwahl bei manueller Belegung**



Automatische Belegung

(Lieferzustand): Sie hören nach Abheben des Hörers den externen Wählton und können sofort eine externe Rufnummer wählen. Wenn Sie ein internes Gespräch führen wollen, drücken Sie die Signal-Taste. Sie hören dann den internen Wählton und können eine interne Rufnummer (11-14) wählen.

Manuelle Belegung:

Sie hören nach Abheben des Hörers den internen Wählton und können sofort eine interne Rufnummer wählen. Wenn Sie ein externes Gespräch führen wollen, wählen Sie die 0. Damit belegen Sie die externe Wählleitung und hören den externen Wählton. Dann können Sie die externe Rufnummer wählen.

 S. 35 **Heranholen eines Rufes bei automatischer Belegung**



 S. 35 **Heranholen eines Rufes bei manueller Belegung**



 S. 37 **Heranholen eines Gesprächs vom Anrufbeantworter bei automatischer Belegung**



 S. 37 **Heranholen eines Gesprächs vom Anrufbeantworter bei manueller Belegung**




 S. 42 **Anklopferschutz ausschalten**



 S. 41 **Anklopferschutz einschalten**



 S. 41 **Anklopfen beantworten**



 S. 40 **Anrufweitzerschaltung „Sofort“ einschalten**



 S. 40 **Anrufweitzerschaltung „Sofort“ ausschalten**



 S. 40 **Anrufweitzerschaltung „Nach Zeit“ einschalten**



 S. 40 **Anrufweitzerschaltung „Nach Zeit“ ausschalten**



 S. 40 **Anrufweitzerschaltung „Bei Besetzt“ einschalten**



 S. 40 **Anrufweitzerschaltung „Bei Besetzt“ ausschalten**



 S. 36 **Automatischer Rückruf**

