






# Kurzanleitung BeeTel 340i/345i


## Zeichenerklärung

, , ,  – jeweilige Taste drücken

**Option, TelBuch, OK** – jeweiligen Softkey drücken

 – Rufnummer eingeben

## Mobilteil aus- / einschalten





**aus:**  > 2 s drücken

**ein:**  drücken


## Anruf annehmen

 drücken

## Extern telefonieren

 -  oder  - 

## Intern telefonieren (mehrere Mobilteile an einer Basis oder an a/b-Anschlüssen / nur 345i)



 -  oder  - 

## Rückfrage / Makeln / Dreierkonferenz

Sie telefonieren

**Option -  Halten - OK -**

Zweite Verbindung herstellen

 -  (intern) oder  (extern) -

Rückfrage beenden

 - **Option -  Zurückholen - OK**

oder Makeln

 / 

oder Dreierkonferenz

**Option -  3er Konferenz - OK**

Konferenz beenden (Verbindungen zu beiden Gesprächspartnern besteht weiter)

**Option -  3er Konf. Ende - OK -**

 - **Option -  Zurückholen - OK -** 

## Weitergabe von Gesprächen / Vermitteln

Sie telefonieren

**Option -  Halten - OK -**

Zweite Verbindung herstellen

 -  (intern) oder  (extern) -

Zum Übergeben des Gesprächs

**Option -  Verbinden - OK**

## Wahlwiederholung



 /  -  (sofort wählen)

 /  -  > 2 s (Übernahme in die Wahlvorbereitung)

## Telefonbuch aufrufen

Wählen aus dem Telefonbuch

**TelBuch -  /  -  (sofort wählen)**

**TelBuch -  /  -  > 2 s**  
(Übernahme in die Wahlvorbereitung)

## Anrufliste

Wählen aus der Anrufliste

**Menü** - **Anrufliste**  /  -   
 > 2s = Übernahme in die Wahlvorbereitung)

## Freisprechen / Lauthören

(während eines Gesprächs)

 > 2s drücken  
oder **Option** - **Freisprechen** - **OK**

## Anrufumleitung

**Menü** - **Anrufumleitung** ⇒ MSN auswählen - **Option** - ⇒

**Rufuml. zur Nr.** ⇒ Zielrufnummer eingeben - **OK** ⇒ Bedingung auswählen

(Verzögert, Sofort, Nach Zeit)

## Anklopfer annehmen (externer Anruf)

**Option** - **Nr. unterdrücken** / **Nr. anzeigen** - **OK**

Die erste Verbindung wird gehalten, weiteres Vorgehen siehe „Rückfrage beenden“.

## Gesamtmenü BeeTel 340i/345i

**Menü** -  -  - **OK**

- Anrufumleitung
- Tastensperre
- Anrufliste
- Ruftoneinstell. — Melodie  
Ruftontyp  
Rufton / Gerät  
Lautstärke
- Anruffilter
- System — **Konfiguration** — **Pin eingeben**
  - Registrierung
  - IPEI
  - MSN
  - Lokale Rufnummer
- **Telefonoptionen** — Tastenклик  
Alarm  
Auto-Abheben  
Stilles Laden  
Gebührenzähler  
Reichw. alarm  
Benutzer  
Sprache
  - Basisoptionen** — Sprache / Basis  
Basis PIN ändern  
Basisreset  
Vermitteln  
Wahlberechtigung
- **Schutzfunktionen** — PIN ändern  
Nur Lesen  
Reset
- Entparken